



Leginstructies Chateau Carreau

Aanleveren en uitpakken van Chateau Carreau tegels.

Wanneer de Chateau Carreau tegels bij u geleverd zijn, adviseren wij u de materialen direct binnen te zetten en te beschermen tegen regen, wind, vorst en vuil.

Zodra de tegels verwerkt worden kunt u de tegels controleren op eventuele beschadigingen. Deze tegels kunt u apart houden voor het zaagwerk.

Voordat de vloer gelegd gaat worden is het belangrijk de Chateau Carreau tegels goed te mengen. Door verschillende kratten/ dozen te mengen bent u verzekerd van een goede verdeling van de kleurnuances die in de vloer zitten. Dit geeft 100% zeker het mooiste resultaat!

Aandachtspunt!

Pak de Chateau Carreau tegels nooit op aan de hoeken. Hier zijn de tegels het meest kwetsbaar voor breuk. Pak de tegels altijd met 2 handen en vanuit het midden op. En draag de tegels rechtop.

Het verwerken van Chateau Carreau tegels

Voordat de vloer gelegd kan worden dient de ondergrond eerst goed schoon gemaakt te worden. Los vuil en stof dienen verwijderd te worden. De ondervloer dient stabiel, vrij van trillingen en volledig uitgehard te zijn. Wanneer er sprake is van vloerverwarming is het **belangrijk** dat deze minimaal 48 uur voor aanvang werkzaamheden uitgezet wordt. Ook tijdens de verwerking van de Chateau Carreau tegels mag de vloer verwarming **absoluut niet** aanstaan. Neem dit advies serieus. Dit voorkomt problemen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden.

Vraag uw installateur altijd om een opstookprotocol en geeft hierbij aan dat de vloer geleidelijk moet wennen aan temperatuurverschillen!

Alvorens de u (of de tegelzetter) de Chateau Carreau tegels gaat verwerken, is het belangrijk dat de voorbereidingen goed zijn. Zorg voor de juiste gereedschappen en gebruik de geadviseerde lijm en voegmaterialen.

Vervolgens is het belangrijk de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen met een geschikte primer. Dit zorgt voor een goede hechting van de lijm.

Wanneer u de Chateau Carreau tegels gaat verwerken op een cement-dekvloer, beton of gipsondergrond dan dient de ondergrond behandeld te worden met een Ardal Primer Express.

Bij tegel over tegel toepassingen dient de bestaande tegelvloer eerst goed ontvet te worden. Hierna kunt u eveneens de Ardal Primer Express gebruiken voor een goede hechting naar de lijm laag.

Verwerking in de Lijm

Chateau Carreau tegels zijn 8-10 mm dik en perfect te verlijmen. De totale dikte van de uiteindelijke vloer zal dus weinig hoogte in beslag nemen. (Totale dikte zal ca. 13-14 mm zijn.)

Voor de verwerking van Onze Chateau Carreau tegels adviseren wij een lijmkam van 15mm.

Let op! Verwerk Chateau Carreau stenen enkel met de voorgeschreven lijm en voegmaterialen om problemen te voorkomen.

Dilatatie

Wanneer uw ondervloer voorzien is van een zogenaamde dilatatie (Scheiding tussen bouwdelen om werking en spanning op te vangen), moet deze doorgezet worden in de lijm, voeg en eventueel in de Chateau Carreau tegels. Dilataties mogen nooit dichtgelijmd of betegeld worden.

Ook bij de wanden dient er een vrije ruimte gehouden te worden van 5-10 mm om de vloer vrij te houden van spanningen. U kunt hiervoor vooraf een foamstrook plaatsen van 5 mm.

Aangeraden wordt de vloervlakken op te delen in vierkante of rechthoekige delen, in vakken van max. 50 m². De verhouding tussen lengte en breedte mag hierbij nooit groter zijn dan 1:2, met een maximale veldlengte van 8 m¹.

Advies voor Cement-dekvloer

Gaat u een nieuwe cement-dekvloer storten? Dan raden wij u aan een vezelversterking toe te passen in de mortel. Daarnaast is het raadzaam een goede krimpbe wapening toe te pasen. Dit verkleint de kans op scheurvorming aanzienlijk.

Houd er rekening mee dat de minimale droogtijd van een nieuwe cement-dekvloer 1 cm per week bedraagt. Heeft u dus een vloer gestort van 5 cm, dan is de droogtijd minimaal 5 weken en mag er voor deze tijd niet getegeld worden.

Ons advies is om het opstook protocol van de voerverwarming minimaal 1 keer uit te voeren alvorens de Chateau Carreau tegels verwerkt worden. Dit kan eventuele scheurvorming in de tegelvloer voorkomen.

Invoegen van Chateau Carreau tegels

Het invoegen van Chateau Carreau tegels dient zorgvuldig te worden aangepakt. Zowel het aanbrengen van het voegmateriaal als het afsponzen is een secuur werk. In verband met de porositeit van de Chateau Carreau tegels adviseren wij steeds delen te voegen van max. 1 m². Let op! Het voegsel zal zich snel hechten aan het oppervlak. Het is dus belangrijk de Chateau Carreau tegels tijdig af te sponzen.

Voeg de Chateau Carreau tegels enkel met de door ons geadviseerde voegmortel. Deze mortel is geschikt voor brede voegen en heeft een goede flexibiliteit.

Het onderhouden van Chateau Carreau tegels

Nadat de vloer is gelegd dient de vloer eerst goed te drogen. De gemiddelde droogtijd van een ingewassen Chateau Carreau vloer is ca. 1 week. Na deze week kan de vloer behandeld worden met onze Dallenwas. Deze laag geeft de vloer een maximale bescherming en een lichte glanslaag. Dit versterkt de authentieke uitstraling van de vloer. De Dallenwas kan aangebracht worden met een blokwitter, roller of nevelspuit.

Heeft u liever een matte uitstraling? In dat geval is er ook een kleurloze vlekbescherming. Deze vlekbescherming dient te worden aangebracht met een blokwitter of roller.

Beschermen en afdekken

Wanneer u de Chateau Carreau vloer na verwerking af wilt dekken om schade en vlekken te voorkomen tijdens de bouwwerkzaamheden, kan dit alleen met een ademende afdekvlies! Deze afdekvlies is speciaal ontwikkeld om vocht door te laten van onder naar boven en laat de vloer dus door ademen terwijl hij maximaal beschermt wordt.

LET OP! Wanneer u een Chateau Carreau vloer afdekt met plastic of stucloper kan dit blijvende schade veroorzaken!

Extra punten van aandacht

Vanuit Chateau Carreau adviseren wij iedereen gebruik te maken van de door ons (en Van den Heuvel & Van Duuren) aanbevolen tegelzetter van het Tegelzetter'sGilde. Indien u er toch voor kiest de vloer zelf te gaan verwerken, of een eigen tegelzetter in te schakelen dan is het raadzaam eerst een stuk vloer uit te leggen, alvorens u de tegels gaat verlijmen. Zo kunt u naar hartenlust puzzelen zonder dat uw lijm staat uit te harden.

Wanneer u de Chateau Carreau tegels eenmaal gaat verlijmen is het van groot belang dat de tegels "Vol" verlijmd worden. Houd er ook rekening mee dat de tegels tijdens de verwerking zeer kwetsbaar zijn. Zeker grote tegels dienen voorzichtig opgetild en verwerkt te worden. Wanneer de tegel eenmaal in de lijm ligt, schuift u de tegel voorzichtig heen en weer tot hij op zijn plaats ligt. Het heen en weer schuiven zorgt voor een goede verdeling van de lijm en een maximale hechting. Gebruik enkel uw handen om de tegels lucht aan te drukken. Gebruik nooit een rubber hamer! Door zachtjes op de verlijmde tegel te kloppen kunt u controleren of hij vol in de lijm ligt. Wanneer u holle plekken hoort tijdens het kloppen is het raadzaam de tegel op te tillen en extra lijm toe te voegen. Wanneer er holle plekken onder de tegels zitten zal dit breuk of scheurvorming verzaken tijdens het gebruik van de vloer.

In veel gevallen ontstaan er verschillende voegbreedtes tijdens de verwerking van Chateau Carreau vloeren. Dit is absoluut geen probleem. Sterker nog, dit hoort bij deze materialen en versterkt het karakter van de vloer.

Let op: Deze verwerkingsadviezen zijn bedoeld als richtlijn voor het juist verwerken, onderhouden en afdekken van Chateau Carreau vloeren. Wij kunnen uitsluitend garant staan voor Chateau Carreau vloeren die door onze eigen aangestelde tegelzetter zijn verwerkt. Eventuele klachten voortvloeiend na verwerking van een Chateau Carreau vloer door een derde partij zullen nimmer door "Chateau Carreau" of "Van den Heuvel & Van Duuren" worden erkend.